

Dane aktualne na dzień: 30-09-2026 18:13

Link do produktu: <https://sport4u.com.pl/plyn-srodek-do-prania-kurtek-puchowych-spiworow-z-puchem-odziezy-nikwax-p-253.html>



Płyn środek do prania KURTEK PUCHOWYCH śpiworów z puchem odzieży NIKWAX

Cena	42,95 zł
Kod producenta	7333102450439
Kod EAN	7333102450439
Zestaw	nie
Pojemność	300 ml
Marka	Nikwax
Nazwa	Down Wash Direct
Dedykowany materiał	inny
Waga produktu	300 g
Stosowanie	na mokro
Funkcje	oczyszczanie, odświeżanie, podtrzymywanie właściwości wodoodpornych, pranie
Forma	płyn
Przeznaczenie	odzież, inne

Opis produktu



Nr 1 na świecie

- ☐ Łatwy w użyciu, bezpieczny i wyjątkowo wydajny środek do technicznego czyszczenia ubrań i sprzętu wypełnionego puchem hydrofobowym lub zwykłym.
- ☐ Jedyny środek zaprojektowany specjalnie do czyszczenia puchu hydrofobowego i zwykłego, który efektywnie czyści, jednocześnie odnawiając jego właściwości wodoodporne, sprężystość i właściwości termoizolacyjne.

Dlaczego warto wybrać NIKWAX Down Wash Direct?

- ☐ Zapewnia dłuższą trwałość i skuteczność wyrobów puchowych.
- ☐ Chroni warstwę DWR (Durable Water Repellency) zarówno na materiale zewnętrznym, jak i na puchowym wypełnieniu.
- ☐ Nie obniża właściwości oddychających tkaniny.

☐ Bezpieczny dla środowiska, nie zawiera szkodliwych chemikaliów.

Jak działa NIKWAX Down Wash Direct?

☐ Puch ma unikalne właściwości izolacyjne, które zależą od jego zdolności do zatrzymywania powietrza. Zabrudzenia i wilgoć osłabiają te właściwości.

☐ Środek skutecznie usuwa brud, pot i pozostałości detergentów, które przyciągają wodę.

☐ Odnawia sprężystość i zdolności termoizolacyjne puchu, przywracając komfort użytkowania.

☐ Odpowiednio pielęgnowany puch zachowuje swoje właściwości, nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.

Trwałość:

☐ Produkt pozostaje skuteczny przez 4 lata od daty produkcji.

Uwaga:

☐ Produkt dostępny w dwóch wersjach opakowania – wybór opakowania jest losowy.



Jak używać NIKWAX Down Wash Direct?

Pranie w pralce automatycznej (odzież puchowa):

- ☐ Usuń pozostałości proszku z dozownika.
- ☐ Włóż maksymalnie dwie sztuki odzieży do pralki.
- ☐ Wlej 100 ml środka Nikwax Down Wash Direct do dozownika na proszek.
- ☐ Pierz w niskiej temperaturze i przy wolnych obrotach, zgodnie z instrukcją na metce.
- ☐ Po praniu wielokrotnie odwirowuj odzież, stopniowo zwiększając prędkość obrotów, aby usunąć nadmiar wody.

Pranie ręczne (zalecane dla śpiworów):

- ☐ Zamocz odzież w wannie lub dużej misce z ciepłą wodą.
- ☐ Dodaj zalecaną ilość Nikwax Down Wash Direct.
- ☐ Delikatnie ugniataj odzież, aby usunąć zanieczyszczenia.
- ☐ Dokładnie wypłucz, aż woda stanie się klarowna.

Dodatkowe wskazówki:

- ☐ Środek może być stosowany bezpośrednio na uporczywe plamy przed praniem.
- ☐ Przestrzegaj zaleceń na metce odzieży.
- ☐ Nie używaj standardowych detergentów – mogą uszkodzić warstwę impregnacji i właściwości puchu.



-
- **Twoje artykuły puchowe mogą zacząć wchłaniać wodę, ponieważ ich warstwa wodoodporna DWR (Durable Water Repellency) została uszkodzona przez zabrudzenie, lub została usunięta przez użycie zwykłego detergentu.** Zanieczyszczenia przyciągają wodę, a hydrofilowe pozostałości domowych detergentów odkładają się na powierzchni materiału, przez co materiał i puch „przemakają” w deszczu lub przy wilgotnej pogodzie.
 - Jeżeli Twoje wyroby puchowe są względnie nowe lub były niedawno impregnowane **Nikwax Down Proof™**, wówczas czyszczenie **Nikwax Down Wash Direct®** nie tylko usunie zanieczyszczenia, ale również odnowi izolację i warstwę DWR.
 - Z czasem będziemy musieli ponownie dodać warstwę DWR, najpierw czyszcząc z użyciem **Nikwax Down Wash Direct®**. Dzięki temu DWR pokryje zarówno materiał, jak i puchowe wypełnienie.
 - Zwykłe domowe detergenty pozostawiają hydrofilowe (przyciągające wodę) resztki, przez co właściwości wodoodporne zostają znacznie obniżone. W efekcie materiał i puch „nabierają wody” w deszczu lub przy wilgotnej pogodzie, tracąc właściwości izolujące.
 - **Środki czyszczące, które nie są zaprojektowane do pielęgnacji wyrobów puchowych, mogą uszkodzić ich budowę i naturalne właściwości.** Zanieczyszczenia mogą nie zostać usunięte, a przeniesione z zewnętrznego materiału do puchowego wypełnienia, co zredukuje puszystość i właściwości izolacyjne.
 - **Nikwax Down Wash Direct®** został zaprojektowany i zoptymalizowany do pielęgnacji wyrobów puchowych. Używaj go, aby skutecznie i bezpiecznie czyścić artykuły puchowe, jednocześnie odnawiając ich właściwości izolujące, oddychalność i warstwę DWR.
 - **Mokry puch jest ciężki, dlatego ważne jest wybranie odpowiedniego programu prania.** Polecamy łagodny cykl z powolnymi obrotami.
 - Po praniu artykuły puchowe muszą zostać dokładnie wyciśnięte z wody i wysuszone. **Polecamy wielokrotne odwirowanie, ze zwiększającą się za każdym razem szybkością obrotów**, aby usunąć maksymalną ilość wody.
 - **Suszenie w suszarce bębnowej jest zalecane, aby zapewnić dokładne i szybkie wyschnięcie puchu.** Wielokrotne rozbijanie zbitek mokrego puchu pomoże odzyskać puszystość i objętość.
 - **Nikwax Down Wash Direct®** odnawia oddychalność materiału, pozwalając wodzie w postaci pary wydostać się na zewnątrz oraz optymalizując wydajność sprzętu w chłodzie lub wilgoci.
 - **Nikwax Down Wash Direct** zapewnia lepszą funkcjonalność i dłuższą żywotność Twojego sprzętu. Jest bezpiecznym sposobem gruntownego czyszczenia odzieży i sprzętu puchowego.
 - **Nikwax przykładą wielką wagę do zminimalizowania wpływu naszych produktów na środowisko.** W swych produktach unika składników takich jak olej palmowy, który może pochodzić z upraw niezrównoważonych.
 - **Nikwax Down Wash Direct jest przyjazny dla środowiska; nie zawiera niebezpiecznych składników, jest wyprodukowany na bazie wody i biodegradowalny.**